

INSTRUKSJON FOR BRUK AV FYLLESTASJON

På bilde (1) ser du en vanlig modell av en fyllestasjon for 300 bars dykkerflaske, med DIN tilkobling. Selv om fyllestasjonen er laget for 300 bar, kan du fylle 200 bars/3000PSI luftsystem med den.



1. Skru fast fyllestasjonen på dykkerflasken
2. Dra tilbake hurtigtilkoblingen (A)
3. Koble til ditt luftsystems (C) fillnipple (D) med fyllestasjonen. Se til at tilkoblingen låser ordentlig.
4. Fyll ditt luftsystem ved å åpne kranen på dykkerflasken til ønsket trykk er oppnådd. OBS! Ikke overfyll luftsystemet. Dette kan være svært farlig.
5. Når ønsket trykk er oppnådd, steng av kranen på dykkerflasken og trykk på bleedventilen for å frigjøre resttrykk (B)
6. Løs ut luftsystemet ved å dra tilbake hurtigtilkoblingen

SIKKERHETSINFORMASJON:

Før bruk av remote slange, fyllestasjoner, regulatorer og luftsystem, er det bestandig veldig viktig at du kontrollerer at produktet har fri lufttilførsel og at ingen fremmede elementer blokkerer eller ligger i veien. Før hvert bruk er det bør du bestandig kontrollere og sørge for at produkter er i god stand og vil fungere som beregnet. Du bør bestandig bruke maske når du arbeider med luft under trykk!

3000 PSI = 200 BAR

4500 PSI = 300 BAR

